



Термобутилка с филтър с активен въглен (740ml)



Изображението на продукта е илюстративно и може леко да се различава

Описание на продукта



Прочетете внимателно инструкциите преди употреба

1. Преди първата употреба потопете вътрешния филтър с активен въглен във вода за 10 минути, за да се активира.
2. Филтърът може да филтрира до 300 литра вода (което се равнява на 400 пълнения).
3. Не пълнете бутилката догоре. Оставете малко празно място, за да се избегне преливане при затваряне на капача.
4. Използвайте мека гъба и щадящ почистващ препарат за почистване на бутилката от неръждаема стомана.
5. Избягвайте удари, тъй като могат да увредят термоизолацията на термобутилката от неръждаема стомана (тип 304).
6. За оптимална работа на филтъра се препоръчва температурата на водата да не надвишава 60°C.
7. Продуктът се доставя запечатан от завода. Нормално е при първото отваряне да има лека миризма, която изчезва след почистването.

Съхранение на филтъра (ако не го използвате една седмица)

1. Извадете сламката с филтър от бутилката и я изтръскайте леко, за да се отстрани излишната вода. След това я оставете да изсъхне естествено на хладно място. След като изсъхне напълно, увийте я в найлоново фолио или я поставете в херметичен плик. За максимална защита от развитие на бактерии се препоръчва да я съхранявате на сигурно място или в хладилник.
2. Освен това се уверете, че вътрешността на термобутилката е напълно суха, преди да я приберете.

- ⚠ Не поставяйте бутилката във фризера, когато съдържа течности, тъй като разширяването на съдържанието може да предизвика спукване.
- ⚠ Не използвайте съда за съхранение на киселинни вещества, тъй като те могат да увредят или да разядат материала му.
- ⚠ Не поставяйте бутилката във вряща вода или в микровълнова фурна, тъй като топлината може да деформира корпуса.
- ⚠ Не използвайте телени гъби или силно разяждащи почистващи препарати, които могат да надраскат повърхността на термобутилката от неръждаема стомана.
- ⚠ Избягвайте филтрирането на сокове (с влакна или пулп), тъй като има опасност от запушване на филтъра. За пиене на сок се препоръчва да използвате сламка без филтъра.

Употреба

Проектирана за лесно отваряне с една ръка и директно пиене от мекия силиконов накрайник. Отваря се бързо само с едно щракване.



Подходяща за:

- Училище
- Офис
- Спортни занимания
- Пътувания и екскурзии

Инструкции за активиране на филтъра



ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА

Благодарим ви, че избрахте термобутилката на нашата фирма. Продуктът е с **гаранция за 2 години**. В случай на производствен дефект (който не се дължи на неправилна употреба) се осигурява незабавна замяна с нов продукт в срок от 15 дни от датата на покупката.


Параметри на продукта

Показател	Параметри
Наименование	Термобутилка от неръждаема стомана 304
Размер	ф78×260
Вместимост	740 ml
Нето тегло	395 gr
Цвят	Тъмнозелен / Бял
Капацитет за пречистване на вода	300 l (равни на 400 пълнения)
Материал	Капак от PP + филтър от PP с активен въглен + бутилката от неръждаема стомана 304
Подходяща вода	Водопроводна вода, контролирана от общинските власти и годна за човешка консумация

Съдържание на опаковката

Наименование	Количество
Бутилка за вода	1 бр.
Спецификации / ръководство	1 бр.

Резервният филтър трябва да се монтира преди първата употреба



Смяна на филтъра

