



Olympus⁺

Ceramic Water Filter



ГРЪЦКИ ПРОДУКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
CENTER PLUS SA

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ (РЕГЕНЕРИРАНЕ) НА СМОЛАТА В КАСЕТИТЕ ЗА ВАРОВИК И НИТРАТИ

Касетата за задържане на варовик (син капак на основата за малкия Olympus и жълт капак на основата за GIGA) и касетата за задържане на нитрати (червен капак на основата за малкия Olympus и бял капак на основата за GIGA) изискват регенериране на смолата, както следва:

СТАНДАРТЕН ФИЛТЪР OLYMPUS (среден):

За вода с твърдост до 20-22 немски градуса регенерирането на смолата трябва да се извършва приблизително на всеки 350 литра вода.

ФИЛТЪР OLYMPUS GIGA (ГИГАНТ):

Важи същото като при стандартния (средния) филтър за вода. Регенерирането на смолата трябва да се извършва приблизително на всеки 350 литра вода при твърдост до 20-22 немски градуса.

ЗА КАСЕТАТА ЗА НИТРАТИ:

За нитрати до 60 градуса регенерирането на смолата трябва да се извършва приблизително на всеки 150 литра вода. При нитрати над 60 градуса процедурата по регенериране трябва да се извършва на по-малко litri вода. Колкото по-често се повтаря процедурата, толкова по-добър ще бъде резултатът от намаляването на нитратите и при двата ни модела (стандартен & GIGA).

СОЛЕНА ВОДА



За да се регенерира смолата на всяка касета, така че отново да намалява калциевите и магнезиевите соли и нитратите, трябва да се спазва следната процедура:

- 1) Развиваме касетата от уреда
- 2) Напълваме с вода висок и тесен съд с вместимост 1-2 литра и добавяме 3 пълни супени лъжици готварска сол, която разбъркваме добре, за да се разтвори, преди да поставим касетата вътре.
- 3) Потопяваме касетата със смолата във водата, като внимаваме да е 100% покрита от солената вода.
- 4) След около 30 - 45 минути изваждаме касетата от саламурата и след като я изплакнем откъм с вода от чешмата, я поставяме отново в уреда.
- 5) Пускаме чешмата на силна струя за около 1 минута, за да се изплакне касетата от саламурата и отвътре, и сме готови.

СМЯНА НА КАСЕТАТА СЪС СМОЛА

Срокът на експлоатация на касетата със смола е 10-12 месеца (както и на керамичната касета с активен въглен), затова тя задължително трябва да се сменя.

CENTER PLUS SA

• АХАРНЕС: бул. Караманли 87 (13679) Тел. +359 2 492 8764

• АТИНА: ул. Веранзеру 40 (10432) Тел. +359 2 492 8764

• www.olympus-plus.bg • www.olympusplus.com • e-mail: info@olympus-plus.bg